

⚠ 取り扱い上の注意

- ご使用の際、すき間に手を挟まないよう注意してください。
- ストーブ、コンロ等、高温になる場所や火のそばに置かないでください。
- 床面の平らな場所に水平に設置してお使いください。壁面や家具に沿わせるなど転倒には十分注意し、安全を確認した上でご使用ください。
- 本製品は屋内設置型のごみ容器です。それ以外の用途での使用や改造は絶対に行わないでください。
- 破損、変形の原因となりますので、フタ、フタ枠の上に物を載せないでください。
- 袋止めとフタ枠、キャスターは構造上、一度はめ込んだら取り外すことはできません。
- フタを無理に開けたり、開いた状態で荷重をかけないでください。外れ、破損などでケガや製品の作動不良の原因となります。
- 床の素材や環境によって、床材を傷付ける場合があります。移動の際は床が傷付くことがありますので取り扱いに注意してください。
- 資源ごみを収納する際は完全に乾かして収納してください。汚れや水分の付着残りは、臭いやカビの原因となります。
- たわし又は、みがき粉でみがくと、傷が付くことがあります。


組み立て方

**⚠ 必ず①フタ組付品、②袋止めの順で組付けてください。
 (逆の順では組付けができません)**

フタと本体の
組み立て方
の動画



- ①フタ組付品
- ②袋止め
- ③キャスターの順に組付ます





①フタ組付品と本体のセット

本体の軸にフタ組付品の軸受けをはめ込みます。
 (袋止め部品は除いておいてください)

両端の軸の片側を先にはめます。



残りの軸をはめます。(矢印側に押す)




②袋止めと本体のセット

①の作業状態のまま行います。
 袋止めの向きを確認し▼の印ある側のツメを
 本体▲の印のある側の穴に差し込みます。

フタ組付品を「カチッ」と音がするまでしっ
 かり閉じれば袋止め部品がセットできます。
 フタ枠の開閉に問題がないか確認してください。




③キャスターと本体のセット
 本体を逆さにし、動かしたい
 方向を確認してから、向きを
 合わせてはめ込みます。




A 長辺側に
動かしたい
場合

キャスター



B 短辺側に
動かしたい
場合

キャスター



■ 対応ポリ袋：

45L または 持ち手付きポリ袋 45L

※2分別として使う場合 30L×2枚 または 持ち手付きポリ袋 30L×2枚



■ 製品サイズ：

スリム / 幅 19.8×奥行 40.5×高さ 60.4(cm)

ワイド / 幅 40×奥行 21.1×高さ 60.4(cm)

■ 容量：40ℓ

■ 材質：ポリプロピレン

■ 耐熱温度：100度

■ 耐冷温度：-20度

■ 原産国：日本

■ Size：

SLIM type W19.8×D40.5×H60.4(cm)

WIDE type W40×D21.1×H60.4(cm)

■ Capacity：40ℓ

■ Material：Polypropylene

■ Heat resistant temp：100°C

■ Cold resistant temp：-20°C

■ Country of origin：JAPAN



リス株式会社

岐阜市神田町9丁目27番地
 www.risu.co.jp


RISU CO.,LTD.

9-27 Kanda-machi, Gifu-shi, Gifu,
 Japan


ご使用方法

フタとフタ枠についてのご注意

・フタ枠にはツメがあり本体にロックされています。開ける際は少し手前に引くと簡単に開くことができます。



・フタとフタ枠の開く方向は、下図のように異なるよう設計されています。




■ ポリ袋のつけ方

45L ポリ袋 × 1 枚




取付け方の動画



- ①袋止め奥の両角に袋を掛ける
- ②袋止めに沿わせながら手前に引っ張る
- ③余った袋を袋止めの短辺にある穴に入れ込む

45L 持ち手付きポリ袋 × 1 枚

袋の持ち手の長さによっては装着できない場合があります。




- ①袋止め短辺に袋の持ち手部分を引っかける
- ②袋のたるみが気になる場合は、袋の持ち手を外側に引っ張り、余った部分を短辺にある穴に入れ込む。

■ 2 分別のポリ袋のつけ方

30L ポリ袋 × 2 枚




取付け方の動画



- ①袋止め長辺中央の溝に袋を掛け、手前に引っ張る。
- ②袋の余った部分を短辺の穴に入れ込む。
- ③奥側も同様に袋止め長辺中央の溝に袋を掛け、袋の余った部分を短辺の穴に入れ込む。


30L 持ち手付きポリ袋 × 2 枚

袋の持ち手の長さによっては装着できない場合があります。



- ①袋止め長辺の端と中央の溝に袋の持ち手部分を掛ける。同じ工程を前後で行う。
- ②袋のたるみが気になる場合は、袋の持ち手を外側に引っ張り、余った部分を長辺にある穴に入れ込む。

全てのポリ袋セットの最後に



フタ枠を閉める。ポリ袋がはみ出ている場合はポリ袋を内側から引っ張り、隠します。

■ お手入れ方法

- お手入れの際は、2～3%に薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ軽く拭きとってください。
- 溶剤（シンナー・ベンジン・アルコール等）や磨き粉は使用しないでください。

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。
※この取扱説明書は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。